



Rurociąg Ø125 wykonać z rur PE SDR17 łączonych przez zgrzewanie doczołowe.

Rurociąg układać na podsypce piaskowej gr. 10cm.

Rurociąg obsypać piaskiem do wysokości 30cm ponad wierzch rury (sieć wodociągowa) lub 15cm ponad wierzch rury (przyłącza).

Trasę rurociągu oznaczyć taśmą niebieską z zatopioną wkładką stalową.

Na odcinkach takich jak łuki (KL - kąt powyżej 5st), trójniki, zawory, redukcje zastosować bloki oporowe podporowe i oporowo-podporowe - w zależności od potrzeb.